


多模式机械键盘<产品概览> 多模式機械鍵盤<產品概覽>VEEKOS

Multi-mode Magnetic Switches Keyboard <Overview> 다 모드

기계식 키보드 <개요> マルチモード磁気スイッチキーボード<使用説明>



组合键介绍 / 組合鍵介紹 / Combination keys / 조합 키 / 組み合わせキー

Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac
Fn + 1			Fn + 6		N/A	Fn + -	
Fn + 2			Fn + 7			Fn + =	
Fn + 3			Fn + 8			Fn + Esc	~
Fn + 4		Siri	Fn + 9	N/A		Fn + C	
Fn + 5		N/A	Fn + 0	N/A		Fn + M	
Fn + L		Fn + ;		Fn + ,		Fn + ?	
Fn +]		Fn + [		Fn + G		Fn + B	
L_Win + R_⌘(5s)	Reset	Fn + R_Alt		Fn + L_Win			

FN+⌘:在所有灯效RGB彩光模式下，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。

FN+⌘:在所有燈效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。

FN+⌘:Adjust the backlit color to 7 single colors and RGB cycle in all RGB Lighting modes.

FN+⌘:전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.

FN+⌘:すべてのRGBライティングモードで、バックライトの色を7色の単色とRGBサイクルに調整でき

FN+O:长按3秒MAC/WIN互切换。

FN+O:長按3秒MAC/WIN互切换。

FN+O:Hold for 3 seconds to switch between Mac/Win modes.

FN+O:3초 동안 길게 눌러 MAC/WIN 전환.

FN+O:3秒間長押しすると、Mac/Winモードを切り替えることができます。

FN+Enter:灯光模式切换 / FN+Enter:燈光模式切换 / FN+Enter:Adjust Lighting modes / FN+Enter:라이트 모드 전환 / FN+Enter:ライティングモードを調整

电量查询 / 電量查詢 / Battery Level Check / 전량 확인 / バッテリーレベルの確認

按下组合键Fn+空格，电量低于30% 1-2键上提示为红灯；电量低于40% 1-3键上提示为绿灯；电量低于50% 1-4键上提示为绿灯；电量低于60% 1-5键上提示为绿灯；电量低于70% 1-6键上提示为绿灯；电量低于80% 1-7键上提示为绿灯；电量低于90% 1-8键上提示为绿灯；电量低于100% 1-9键上提示为绿灯；满电 1-0键上提示为绿灯。

按下組合鍵Fn+空格，電量低於30% 1-2鍵上紅燈；電量低於40% 1-3鍵上提示為綠燈；電量低於50% 1-4鍵上提示為綠燈；電量低於60% 1-5鍵上提示為綠燈；電量低於70% 1-6鍵上提示為綠燈；電量低於80% 1-7鍵上提示為綠燈；電量低於90% 1-8鍵上提示為綠燈；電量低於100% 1-9鍵上提示為綠燈；滿電狀態 1-0鍵上提示為綠燈。

In wireless mode, please press the Fn + Spacebar key combination to check the battery level. A red light will appear on keys 1-2 if the battery is below 30%; a green light on keys 1-3 if below 40%; a green light on keys 1-4 if below 50%; a green light on keys 1-5 if below 60%; a green light on keys 1-6 if below 70%; a green light on keys 1-7 if below 80%; a green light on keys 1-8 if below 90%; a green light on keys 1-9 if below 100%; and a green light on keys 1-0 when the battery is fully charged.

조합키 Fn + 스페이스바를 누르면 배터리 잔량 표시등이 다음과 같이 작동됩니다: 배터리가 30% 미만일 경우 1-2번 키에 빨간색 등이 표시되며, 40% 미만일 때 1-3번 키에 초록색 등이 표시됩니다. 50% 미만일 때는 1-4번 키, 60% 미만일 때는 1-5번 키, 70% 미만일 때는 1-6번 키, 80% 미만일 때는 1-7번 키, 90% 미만일 때는 1-8번 키, 100% 미만일 때는 1-9번 키에 각각 초록색 등이 표시됩니다. 완전 충전 시에는 1-0번 키에 초록색 등이 표시됩니다.


ワイヤレスモードでは、Fn + スペースバーのキーコンビネーションを押してバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量が30%未満の場合、キー1〜2に赤色のライトが点灯し、40%未満ではキー1〜3に緑色のライトが点灯します。残量が50%未満ならキー1〜4、60%未満ならキー1〜5、70%未満ならキー1〜6、80%未満ならキー1〜7、90%未満ならキー1〜8に緑色のライトが点灯します。残量が100%未満の場合はキー1〜9に、フル充電時はキー1〜0に緑色のライトが点灯します。

((BT)) 蓝牙配对 / 藍牙配對 / Bluetooth Pairing / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

开关拨到BT端，长按FN+E/R/T进行配对。開關撥到BT端，長按FN+E/R/T進行配對。After powering on the keyboard, turn the mode switch to the BT position, then long press FN + E/R/T to pair. 스위치를 BT 쪽으로 돌리고 FN+E/R/T를 길게 눌러 페어링. 키보드의電源を入れた後、モードスイッチをBT位置に切り替え、FN + E/R/Tを長押ししてペアリングします。

2.4G配对 / 2.4G配對 / 2.4G Pairing / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

开关拨到2.4G端，长按FN+Y进行配对。開關撥到2.4G端，長按FN+Y進行配對。After powering on the keyboard, turn the mode switch to the 2.4G position, then long press FN + Y to pair. 스위치를 2.4G 쪽으로 돌리고 FN+Y를 길게 눌러 페어링. 키보드의電源を入れた後、モードスイッチを2.4G位置に切り替え、FN + Yを長押ししてペアリングします。



指示灯说明 / 指示燈說明 / Indicator Overview /유라이트 지시등 설명 / インジケーターの概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치 ○インジケーター	○回连○回連 ○Reconnecting ○다시연결○再接続中	○配对○配對 ○Pairing○페어링 ○ペアリング中	○连接成功○連接成功 ○Successfully Connected ○연결성공○接続成功		○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○インジケーター	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED ステータス
BT1	E	Blue	Blue	Blue		Space	Red
BT2	R					Space	Red
BT3	T					Space	Red → RGB
2.4G	Y	Green	Green	Green	Caps	Caps	White
	U					L_Win	White

www.veekos.com

有害物质 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	镉Cadmium (Cd)	六价铬六價鉻 Hexavalent chromium (Cr6)	多溴联苯多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚多溴聯苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注意1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01wt %"係指限用物质之百分比含量超出百分比含量基準值備考1 "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: "○"係指该项限用物质之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: "—"係指该项限用物质为排除项目。 備考3 "-" 係指该项限用物質為排除項目。 Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

“이 장치는 주로 가정용(클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."

고객지원센터 : 0755-23216420

또는 www.veekos.com 로 신청

상담시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)

服务保修卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

VEEKOS保修和服务声明

1.veekos为大陆的客户提供一个保修。对于其他地区请联系您的卖家(veekos分销商) 以了解具体的保修政策。

2.如果保修期到期,客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, veekos也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。

3.在未制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。

4.官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00节假日以国家法定节日休息为准。

5.退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同，并在购买时取决于具体的经销商。

*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话:0755-23216420

网址:www.veekos.com

地址:深圳市宝安区松岗街道碧头第一工业区朗碧路33号

执行标准: GB/T 14081-2010

Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd

Address:33 Langbi Rd, Bitou First Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen ,China

中国制造 / Made in China